

Variogelenk für Fahrer-Fußrasten



Das Gelenk ist die Aufnahme der Fußrastentieferlegung. Das Gelenk wird wie die originale Fußraste am Motorrad montiert, an das Gelenk wird der Versatz angeschraubt, der alle 45 Grad einrasten kann und an die Versatz-Platte wird die Fußraste angeschraubt. Es passen nur unsere Super Grip Fußrasten, unsere Racing Fußrasten oder unsere Multi Grip Fußrasten, die originalen Fußrasten können nicht verwendet werden. Die komplette Fußrastenverlegung sehen Sie im Bild 2, 3 und 4. Das Gelenk ist silber eloxiert, mit ABE.

Passend für:

BMW F800S

BMW F800ST

BMW F800R

BMW K1200S

BMW K1200R

BMW K1200R Sport

BMW R1200S

BMW R1200R

BMW R1200ST

BMW K1300R

BMW K1300S

Lieferumfang: 1 Satz.

Art-Nr.: 051 02 03 00

47,90 EUR

Variogelenk für Fahrer-Fußrasten (für links und rechts)

Weitere Ansichten:

