

Austauschgelenk für Sozius-Fußrasten ohne Tieferlegung



050020110

Die originalen Soziusfußrasten-Gummis gehen beim Aufsteigen sehr leicht kaputt. Hier können unsere Super Grip Fußrasten, unsere Racing Fußrasten, unsere Enduro Fußrasten oder unsere Multi Grip Fußrasten Abhilfe schaffen. Um diese zu befestigen, wird ein motorradspezifischer Adapter (Gelenk) benötigt.

Das Gelenk ist die Aufnahme der Fußraste. Das Gelenk wird wie die originale Fußraste am Motorrad montiert. Es passen nur unsere Super Grip Fußrasten, unsere Racing Fußrasten, unsere Enduro Fußrasten oder unsere Multi Grip Fußrasten. Die originalen Fußrasten können nicht verwendet werden! Die komplette Fußraste sehen Sie im Bild 2, 3 und 4. Die Fußrasten müssen zusätzlich bestellt werden. Das Gelenk ist silber eloxiert.

Lieferumfang: 1 Satz

Eintragungsfrei.

An diesem Gelenk kann kein Tieferlegungsadapter montiert werden!

Passende Fußrasten:

Super Grip: Artikel 050 00 04 00 1 / 050 00 04 00 8

Racing: Artikel 050 00 01 00 8 / 050 00 01 00 1

Enduro: Artikel 050001400

Multi Grip: Artikel 050001000-1 / 050001000-8

Art-Nr.: 050020110

29,90 EUR

Austauschgelenk für Sozius-Fußrasten ohne Tieferlegung (für links und rechts)

Weitere Ansichten:

050020110 + 050001000-1



050020110 + 050 00 04 00 1



050020110 + 050 00 01 00 1

