

Variogelenk für Fahrer-Fußrasten



Das Gelenk ist die Aufnahme der Fußrastentieferlegung. Das Gelenk wird wie die originale Fußraste am Motorrad montiert, an das Gelenk wird der Versatz angeschraubt, der alle 45 Grad einrasten kann und an die Versatz-Platte wird dann die Fußraste angeschraubt. Es passen nur unsere Super Grip Fußrasten, unsere Racing Fußrasten oder unsere Multi Grip Fußrasten, die originalen Fußrasten können nicht verwendet werden. Die komplette Fußrastenverlegung sehen Sie im Bild 2, 3 und 4. Das Gelenk ist silber eloxiert, mit ABE.

Lieferumfang: 1 Satz.

BMW RnineT

BMW RnineT Pure

BMW RnineT /5

Art-Nr.: 051 02 07 00

47,90 EUR

Variogelenk für Fahrer-Fußrasten (für links und rechts)

Weitere Ansichten:

