

Ölstandskontrolle



Sie können diese Ölstandskontrolle gegen Ihre originale Ölstandskontrolle bzw. das Ölstandsauge austauschen, wenn dieses vergilbt oder kaputt ist. Der Austausch erfolgt am besten während des nächsten Ölwechsels. Unter Umständen muss das Glas des alten Ölstandsauges beschädigt werden, um es leichter entfernen zu können.

Außendurchmesser: 40mm

Der Austausch ist nicht einfach und sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden!

89V2 K 1100 LT (0526, 0536)

89V2 K 1100 RS (0522,0532)

Art-Nr.: 8523906

38,90 EUR

Ölstandskontrolle

Weitere Ansichten:

